

21.12.2020

## UR 1309D | Anleitung Software-Update

### Änderungen:

- V14 (15.11.2019): Einstellung der max. Weckerlautstärke hinzugefügt.
- V19 (21.12.2020): Textkorrektur im Menü; Verbesserung Funktionalität Hintergrundbeleuchtung (beim Einschalten befindet sich die Hintergrundbeleuchtung nun in der gleichen Einstellung, wie beim Ausschalten).  
**ACHTUNG, abhängig von Seriennr.!** Unbedingt beachten:
  - **V19A** für Seriennr. 1800560C\*\*\*\*\* und 1900400C\*\*\*\*\*
  - **V19B** für Seriennr. 2000236C\*\*\*\*\* und höher

Befolgen Sie unbedingt die folgenden Schritte, um das Gerät zu aktualisieren. Bei Nichtbeachtung kann das Gerät Schaden nehmen.

1. Prüfen Sie die Seriennr. Ihres Gerätes. Diese befindet sich an der Geräte-Unterseite.
2. Kopieren Sie die Datei **CA32BOOT.bin** aus dem entsprechenden Ordner (**CDR20BDAB\_CA32F0602L3\_C912C\_V19A\_20201221** oder **CDR20BDAB\_CA32F0602L3\_C912C\_V19B\_20201221**) auf einen leeren USB-Stick (*Hinweis: Sollten Sie aus Versehen die falsche Software-Variante aufspielen, so kann dies nach dem Upgrade korrigiert werden, indem Sie ein weiteres Update mit der richtigen Software-Variante vornehmen*).
3. Stecken Sie den USB-Stick in den USB-Anschluss des Gerätes.
4. Schalten Sie das Gerät ein und stellen Sie dieses in den DAB-Modus.
5. Drücken Sie einmal kurz die Taste **INFO** und halten Sie dann die Taste **PLAY MODE/SELECT** solange gedrückt, bis im Display „System Upgrade“ und „Upgrading“ angezeigt wird.
6. Das Gerät wird nun aktualisiert. Drücken Sie während des Updates keine Taste und ziehen Sie den USB-Stick nicht ab! Dies kann das Gerät beschädigen.
7. Sobald das Update beendet ist, schaltet sich das Gerät in den Standby-Modus.
8. Ziehen Sie nun den USB-Stick ab.
9. Das Gerät kann nun wieder normal verwendet werden.

Bei Fragen kontaktieren Sie bitte unseren Service:

Tel.: 07082 9254-20  
e-mail: service@karcher-products.de